



Примечания:

1. M1 – основной пожарный насос (ОПН); M2 – резервный пожарный насос (РПН).

2. Силовые кабели подключаются к контактам блоков зажимов 1XT1 и 2XT1.

Первыми подключаются проводники защитного заземления.

3. Кабели двигателей подключаются к блокам зажимов 1XT2 и 2XT2.

При подаче питания на шкаф кабели двигателей всегда находятся под напряжением!

4. Подключение N-проводников обязательно.

