



SQ1 - датчик открытого состояния
 SQ2 - датчик закрытого состояния

SQ3 - датчик предельного момента при открытии
 SQ4 - датчик предельного момента при закрытии

SQ1 - датчик открытого состояния
 SQ2 - датчик закрытого состояния

SQ3 - датчик предельного момента при открытии
 SQ4 - датчик предельного момента при закрытии