
Ввод
Привод №1
Привод №2
Датчик давления 4 - 20mA
Датчик сухого хода 1
Термисторная защита 1
Датчик сухого хода 2
Термисторная защита 2
Авария М1
Авария М2
Работа М1
Работа М2
XT1
2L1
2L2
2L3
N
PE
01
02
03
04
05
1XT2
1L12
1L22
1L32
PE
01
02
03
04
2XT2
2L12
2L22
2L32
PE
01
02
03
04
XT3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XT4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
C
N
PE
Ввод
~220/380В
M1
M2