ШУП32-XX


1QF1
1KM1/
1KM2
N
PE
PE
2QF1
2KM1/
2KM2
PE
Сигнал "Пуск"
Сигнал "Останов"
Сигнал "Автоматика отключена"
Сигнал "Неисправность"
Команда "Пуск"
Команда "Стоп"
Команда "Пуск 24V DC"
Команда "Стоп 24V DC"
Открыта
Закрыта
Готовность открытия
Готовность закрытия
Заклинена
Общий
XT1
L1 L2 L3 N PE
01 02 03 04 05
1XT2
L1 L2 L3 PE
01 02 03 04
2XT2
L1 L2 L3 PE
01 02 03 04
XT3
NO COM NC NO COM NC NO COM NC NO COM NC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
XT4
C1 CM C2 CM +24V -0V +24V -0V
01 02 03 04 05 06 07 08
1XT5
* * * * * *
06 02 03 04 05 01
2XT5
* * * * * *
06 02 03 04 05 01
Ввод питания
~230/400В
U1 V1 W1
M
3~
Пожарная задвижка 1 (M1)
Пожарная задвижка 2 (M2)
3K3
S1
S2
Uпуск 24DC
Uстоп 24DC
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
Пожарная задвижка 1 (M1)
Пожарная задвижка 2 (M2)